

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBU POSTĘPOWANIA Z GAŚNICAMI PRZEWOŹNYMI BĘDĄCYMI STAŁE POD CIŚNIENIEM PRODUKCJI KZWM OGNIОCHRON S.A.

Gaśnica jest zespołem ciśnieniowym oznakowanym znakiem CE i wprowadzona do obrotu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 (Dz. U. Nr 263, poz.2200). Zbiornik gaśnicy podlega dozorowi technicznemu. Forma dozoru – dozór pełny. Okres eksploatacji gaśnic ustala się na 25 lat, pod warunkiem wykonania badań okresowych przez inspektora UDT po 20 latach. W czasie eksploatacji gaśnica przewoźna podlega przeglądom nie rzadziej niż co 12 miesięcy zgodnie z instrukcją serwisową, ponadto w ramach nadzoru nad gaśnicą, jako urządzeniem ciśnieniowym zaleca się:

- co rok – oględziny zewnętrzne zbiornika,
- co 5 lat – oględziny wewnętrzne zbiornika, połączeń gwintowych i zaworu.

Oględziny może wykonywać wyłącznie autoryzowany przez producenta zakład serwisowy. W przypadku wystąpienia wad określonych w instrukcjach serwisowych, jako niedopuszczalne zbiorniki (gaśnice) należy złomować lub zgłosić do UDT celem wykonania dozoru pełnego.

Przed przystąpieniem do eksploatacji, gaśnicę przewoźną należy zgłosić do właściwego terenowo oddziału UDT celem wydania decyzji zezwalającej na eksploatację dołączając deklarację zgodności i instrukcję eksploatacyjną.

Gaśnicę przewoźną z butlą zasilającą należy zgłosić do właściwego terenowo oddziału UDT celem wydania decyzji zezwalającej na eksploatację. Dalsze postępowanie zgodnie z wytycznymi rozporządzenia MG z dnia 09 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 135, poz. 1269) lp. 62 w załączniku.

Pozdrawiam.

ogniochron
KZWM OGNIОCHRON S.A.
Kierownik Serwisu i Reklamacji
Andrzej Rokowski

KZWM OGNIОCHRON	
Spółka Akcyjna	
ul. Krakowska 83c	Tel. (033) 875-10-70
34-120 Andrychów	Fax (033) 875-10-77
NIP 551-20-57-431	REGON 070909888
KRS 0000084081	